

Standard
Connection 9/16"

Adaptors - Fittings
Conversion Kits
Look at Page 195

COMPLETE HAND TORCH 20-50A

ITEM	Part No	DESCRIPTION	PACK
	PL.U09051	UNIQTORCH EL-120-Manuale 20-50A NO HF 9/16" MT.6 - RUBBER	NO HF 1
	PL.U09051HF	UNIQTORCH EL-120-Manuale 20-50A HIGH FREQUENCY 9/16" MT.6 - RUBBER	HF 1
	PL.U09056	PACCO CAVI UNIQTORCH EL-120-Manuale 20-50A MT.6 - RUBBER	1

COMPLETE HAND TORCH 30-120A

	PL.U09000	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A NO HF-TERM. 9/16" MT.6 - TEXTILE	NO HF	1
	PL.U09001	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A NO HF-TERM. CENT. MT.6 - TEXTILE		1
	PL.U09010	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A NO HF 9/16" MT.12 - TEXTILE		1
	PL.U09011	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A NO HF CENT. MT.12 - TEXTILE		1
	PL.U09000HF	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A HIGH FREQUENCY 9/16" MT.6 - TEXTILE	HF	1
	PL.U09001HF	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A HIGH FREQUENCY CENT. MT.6 - TEXTILE		1
	PL.U09010HF	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A HIGH FREQUENCY 9/16" MT.12 - TEXTILE		1
	PL.U09011HF	UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A HIGH FREQUENCY CENT. MT.12 - TEXTILE		1
	PL.U09080	PACCO CAVI UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A MT.6	1	
	PL.U09085	PACCO CAVI UNIQTORCH EL-120-Manuale 30-120A MT.12	1	

	PL.U51864	Compasso Completo	- Circle Cutting attachment	1
	PL.U51802	Carrello	- Cutting guide	1





	PL.U07920	Corpo torcia EL-120 70°	- Torch head EL120 70°	1
	PL.U07100.53	1a O-Ring	- O-Ring	20
	PLHY40.06.1	1b O-Ring	- O-Ring	20
	PL.U07920.60	1c O-Ring	- O-Ring	20
	PL.U9-8111	14 Spina F Corpo Torcia	- Pin housing	10
	PL.U9-8101	15 Spina M Corpo Torcia	- Pin	10
	PL.U9-8112	Presa F Cavetto Comandi	- Socket housing	10
	PL.U9-8102	Presa M Cavetto Comandi	- Socket	10
	PL.U07105E	18 Impugnatura con pulsante 30-60A	- Handle with switch 30-60A	1
	PL.U07106E	18 Impugnatura con pulsante 60-120A	- Handle with switch 60-120A	1

	PL.U52600	Elettrodo AIR/N2	- Electrode Air/N2	5







	PL.U07923	3 Dispositivo di accensione 30-120A	- Start Cartridge 30-120A	NO HF 1

	PL.U07924	20 Isolante per torcia con HF 30-120A	- Insulator HF 30-120A	ONLY HF 1







	PL.U60060	4 Diffusore Gas 30-60A	- Gas diffuser 20-60A	2
	PL.U60061	5 Diffusore Gas 60-120A	- Gas diffuser 60-120A	2

ITEM	Part No	DESCRIPTION	PACK	
 30-60A	 60-120A	PL.U51470	Ugello rame AIR-N2 20-30A - Tip cutting Air/N2, 20 - 30A	10
		PL.U51471	Ugello rame AIR-N2 40A - Tip cutting Air/N2, 40A	10
		PL.U51472	Ugello rame AIR-N2 50-60A - Tip cutting Air/N2, 50 - 60A	10
		PL.U51474	Ugello rame AIR-N2 60A - Tip cutting Air/N2, 60A	10
		PL.U51475	Ugello rame AIR-N2 70A - Tip cutting Air/N2, 70A	10
		PL.U51476	Ugello rame AIR-N2 80A - Tip cutting Air/N2, 80A	10
		PL.U51477	Ugello rame AIR-N2 90-100A - Tip cutting Air/N2, 90 - 100A	10
		PL.U51478	Ugello rame AIR-N2 120A - Tip cutting Air/N2, 120A	10
8	PL.U60442	8 Molla - Coil spring	5	
 30-60A	 60-120A	PL.U60480	9 Ugello esterno 30-60A compl di molla - Shield cap 30-60A	1
		PL.U60481	10 Ugello esterno 60-120A compl di molla - Shield cap 60-120A	1
11	PL.U60444	Distanziale a 2 punte - Double point spacer	2	

TAGLIO A CONTATTO - CONTACT CUTTING

ITEM	Part No	DESCRIPTION	PACK	
 30-60A	 60-120A	PL.U51480	21 Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 20-30A - Contact tip Air/N2, 20 - 30A	10
		PL.U51481	21 Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 40A - Contact tip Air/N2, 40A	10
		PL.U51482	Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 50-60A - Contact tip Air/N2, 50 - 60A	10
		PL.U51484	Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 60A - Contact tip Air/N2, 60A	10
		PL.U51485	Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 70A - Contact tip Air/N2, 70A	10
		PL.U51486	22 Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 80A - Contact tip Air/N2, 80A	10
		PL.U51487	Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 90-100A - Contact tip Air/N2, 90 - 100A	10
		PL.U51488	Ugello rame Taglio contatto AIR-N2 120A - Contact tip Air/N2, 120A	10
 30-60A	 60-120A	PL.U60482	23 Ugello esterno Taglio contatto 30-60A Compl di molla - Shield cap body, 30-60A	1
		PL.U60483	24 Ugello esterno Taglio contatto 60-120A Compl di molla - Shield cap body, 60-120A	1
 30-60A	 60-120A	PL.U60485	25 Dist taglio a contatto - Manuale - 30-60A - Shield cap hand, 30-60A	2
		PL.U60486	26 Dist taglio a contatto - Manuale - 60-120A - Shield cap hand, 60-120A	2

TAGLIO A CONTATTO MANUALE CON ELETTRODO LUNGO - HAND CONTACT CUTTING

ITEM	Part No	DESCRIPTION	PACK	
27	PL.U52603	Elettrodo lungo AIR-N2 - Extended electrode Air/N2	5	
 30-60A	 60-120A	PL.U51490	28 Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 20-30A - Extended contact tip Air/N2 20-30A	10
		PL.U51491	28 Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 40A - Extended contact tip Air/N2 40A	10
		PL.U51492	Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 50-60A - Extended contact tip Air/N2 50-60A	10
		PL.U51493	Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 60A - Extended contact tip Air/N2 60A	10
		PL.U51494	Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 70A - Extended contact tip Air/N2 70A	10
		PL.U51495	29 Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 80A - Extended contact tip Air/N2 80A	10
		PL.U51496	Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 90-100A - Extended contact tip Air/N2 90-100A	10
		PL.U51497	Ugello rame Lungo Taglio contatto AIR-N2 120A - Extended contact tip Air/N2 120A	10
 30-60A	 60-120A	PL.U60482	23 Ugello esterno Taglio contatto 30-60A Compl di molla - Shield cap 30-60A	1
		PL.U60483	24 Ugello esterno Taglio contatto 60-120A Compl di molla - Shield cap 60-120A	1
 30-60A	 60-120A	PL.U60490	30 Dist Lungo Taglio a cont - Manuale - 30-60A - Extended shield cap, hand 30-60A	1
		PL.U60491	31 Dist Lungo Taglio a cont - Manuale - 60-120A - Extended shield cap, hand 60-120A	1